



ANTES DE LIGAR

IMPORTANTE:

- Só ligue sua Modo com o reservatório de água cheio.
- Abasteça sua máquina apenas com água potável e sem gás. Não usar leite ou outros líquidos.



1 Confira se a voltagem da sua máquina e da tomada são compatíveis.



2 Ligue sua TRES na tomada.



3 Coloque água no reservatório de água.



4 Ligue a máquina no botão lateral.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



1 Certifique-se de que a alavanca esteja abaixada e coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.



2 Ao ligar a máquina pela 1ª vez, os botões piscarão sem parar. Para iniciar, aperte a tecla azul.



3 Aguarde a primeira passagem de água e as luzes pararem de piscar.



4 Passada a água, as luzes acenderão de modo fixo e a máquina estará pronta para uso.



PREPARANDO SUA BEBIDA



1 Coloque a xícara embaixo do distribuidor de bebida.

2 Verifique a cor do botão para o preparo da sua bebida, indicado na cápsula.

3 Levante a alavanca na parte superior da sua Modo.

7 Pronto! Agora é só saborear sua bebida favorita.

4 Coloque a cápsula no compartimento superior.

5 Retorne a alavanca para a posição original.

6 Pressione o botão correspondente à bebida escolhida.

Programando a quantidade de bebida na xícara

Veja como é fácil!

Siga os passos de preparo de sua bebida normalmente.

1 Pressione a tecla que deseja reprogramar e mantenha-a pressionada.

2 Quando atingir a quantidade da bebida desejada na xícara, libere a tecla. Agora a tecla está reprogramada!

3 Para reprogramar as demais quantidades, repita as operações para os outros botões.

ATENÇÃO:


• A quantidade de bebida distribuída pode ser programada de 30ml até no máximo 250ml.




APÓS UTILIZAR




IMPORTANTE: O procedimento de limpeza da sua TRES é essencial para garantir o seu perfeito funcionamento, principalmente após o preparo de bebidas que levam leite em sua composição.



1 Remova as cápsulas usadas do compartimento.



2 Certifique-se de que sua máquina esteja ligada e o reservatório de água cheio.



3 Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.



4 Insira a cápsula de retrolavagem e retorne a alavanca para a posição original.

A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.



5 Selecione a tecla azul de sua Modo e aguarde o enxágue completo do sistema hidráulico.



6 Repita esta operação 2 vezes e desligue a sua máquina.



7 Retire a gaveta de cápsulas e lave os componentes com água fria e esponja não abrasiva.



8 Esvazie o reservatório de água e enxágue-o.



Leia antes de utilizar sua máquina Guia Rápido

Você acabou de adquirir uma máquina com o exclusivo Sistema TRES!

Somente a TRES tem uma linha completa de bebidas aliada a um sistema de extração inovador. É a única máquina que possui a pressão ideal e temperatura exata para a extração da sua bebida favorita, seja um café espresso, filtrado, cappuccino, chá, café com leite ou chocolate quente.

É a única que também possui cápsulas inteligentes que conferem a máxima qualidade para seus produtos e um serviço especializado pronto para te atender, pois tanto a assistência técnica como o SAC são próprios!

Agora você pode aproveitar suas bebidas preferidas com muito mais praticidade e qualidade.

Conheça toda a nossa linha de produtos e as vantagens que só TRES pode oferecer!



SOLUÇÃO
tres®



IMPORTANTE 



O Grupo 3corações uniu a tecnologia e o design italianos à qualidade dos produtos 3 Corações para oferecer uma linha completa de bebidas para acompanhar todos os seus momentos.



escolhatres.com.br
facebook/escolhatres
insta: @escolha_tres
twitter: @escolhatres

Saiba como cuidar da sua TRES!

Em nosso site você encontrará todas as informações necessárias para cuidar da sua máquina desde a primeira utilização até a limpeza diária, tudo isso para manter sua TRES sempre com a qualidade ideal para o preparo de suas bebidas.

Saiba mais em:
www.escolhatres.com.br