

Saiba como cuidar da sua TRES®!

Neste guia você encontrará as informações necessárias para cuidar da sua máquina, desde a primeira utilização até a limpeza diária. Tudo isso para manter sua TRES® sempre com a qualidade ideal para o preparo de suas bebidas.

Para mais informações, consulte nosso site com vídeos da sua máquina em www.escolhatres.com.br/central-de-ajuda



tres®

CAFÉ ESPRESSO E MULTIBEVIDAS



escolhatres.com.br
/escolhatres
@escolha_tres

tres® passione

Guia Rápido
Rev_V02/2020



! IMPORTANTE

Guia Rápido tres® passione




Leia antes de
utilizar sua máquina

Você acaba de adquirir uma máquina com o exclusivo sistema TRES®!







A TRES® possui a maior variedade de cafés espressos e bebidas em cápsulas do Brasil: são mais de 35 opções, todas elaboradas cuidadosamente com ingredientes selecionados para garantir a qualidade da bebida na xícara. Agora você pode aproveitar suas bebidas preferidas com praticidade, ao simples toque de um botão.




⚡ ANTES DE LIGAR

-  Confira se a voltagem de sua máquina e a rede elétrica são compatíveis.
-  Pressionar qualquer botão de bebidas para iniciar a máquina.
-  Encher o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

-  Encher o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).
-  Introduzir o plugue na tomada e pressionar qualquer botão de bebidas para ligar a máquina.
-  Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebida (com pelo menos 250mL). A 1ª utilização deverá ser feita sem a cápsula.
-  Todos os botões de bebidas estarão acesos e a luz indicadora de multifunção piscará em VERMELHO. O usuário deve pressionar qualquer botão de bebidas para que o sistema hidráulico seja abastecido.
-  O botão de multifunção se apagará e os botões de bebidas continuarão piscando até a máquina se aquecer completamente.
-  Quando a máquina estiver aquecida, os botões ficarão iluminados de maneira fixa. A máquina estará pronta para ser usada.

-  No final da operação, esvazie o recipiente de recolhimento de gotas.



IMPORTANTE:

- Só ligue sua PASSIONE com o reservatório de água cheio.
- Abasteça sua máquina apenas com água potável e sem gás.
- Não use leite nem outros líquidos.
- A 1ª utilização deverá ser feita sem a cápsula.
- Caso a luz indicadora de multifunção permaneça acesa, o usuário precisa repetir o processo do passo 3 em diante.

☕ PREPARANDO SUA BEBIDA

-  Levantar a alavanca para abrir o compartimento de introdução de cápsulas.
-  Introduzir a cápsula.
-  Fechar a alavanca de modo firme.
-  Colocar uma xícara embaixo do distribuidor de bebida.
-  Pressionar apenas uma vez a tecla da bebida desejada.
-  A tecla da bebida selecionada pisca. Ao término do preparo, sua bebida estará pronta.
-  Levantar a alavanca para descartar a cápsula no compartimento interno e, em seguida, fechar a alavanca. Após terminar o uso da sua máquina, descarte as cápsulas e limpe o acessório.

Qual o botão correto para cada tipo de bebida?



1 Cafés Expressos 50mL





2 Cappuccino, Chocolattos e bebidas cremosas 80mL



3 Cafés Filtrados e Chás 100mL

🧼 LIMPEZA DIÁRIA

-  Certificar-se de que sua máquina esteja ligada e o reservatório de água cheio.
-  Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebidas.
-  Inserir a cápsula de retrolavagem e retornar a alavanca para a posição original.
-  Selecionar a tecla AZUL para iniciar o ciclo de retrolavagem.
-  Aguardar o enxágue completo do sistema hidráulico. Repetir esta operação 2 vezes.
-  Retirar a gaveta e limpá-la bem com água fria.



ATENÇÃO: A CÁPSULA DE RETROLAVAGEM É REUTILIZÁVEL. NÃO JOGUE FORA. Remova as cápsulas usadas do compartimento da máquina logo após o uso, para preservar o compartimento limpo.

🧼 LIMPEZA COMPLETA

-  Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebidas.
-  Inserir a cápsula de retrolavagem e retornar a alavanca para a posição original.
-  Selecionar a tecla AZUL para iniciar o ciclo de retrolavagem. Repetir esta operação 2 vezes.
-  Retirar as cápsulas e separá-las para descarte, conforme sua opção de reciclagem. Confira os pontos de coleta TRES® disponíveis em escolhatres.com.br/reciclagem
-  Retirar a gaveta e limpá-la bem com água fria.
-  Retirar a grade, esvaziar o recipiente de recolhimento de gotas e enxaguá-los com água fria.
-  Esvaziar e enxaguar o reservatório de água.



MUITO IMPORTANTE!

- Faça a limpeza completa a cada 15 dias.
- Não use jatos de água para limpar o aparelho.
- Não utilize palha de aço ou similares, como esponja abrasiva.



Faça sua parte! Descarte suas cápsulas nos pontos de coleta TRES®.